
r8
r8
r7
r6
r5
r4
r3
r2
r1
Center
AT8
AT7
AT6
AT5
AT4
AT3
AT2
A2
A1
BT8
BT7
BT6
BT5
BT4
BT3
BT2
B2
B1
CT8
CT7
CT6
CT5
CT4
CT3
CT2
C2
C1
Stabilo
ST1
ST2
ST3
BR-S0
BR-T2
BR-T3
BR-T4
BR-T5
BR-T6
BR-T7
BR-T8
c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
BR-M1
BR-M2
BR-M3
BR-Main